

Settare la data sulla MD-80

Creare un file di testo contenente le seguenti righe

```
[date]  
2012/06/29  
19:00:00=
```

salvare il file con nome : TAG.TXT

oppure scaricare il file già pronto da qui:

<http://www.umarino.it/public/forfriends/hornet/TAG.TXT>

collegare la MD-80 al pc in modalità USB (**NON in modalità webcam**)

caricare il file TAG.TXT nella directory principale,

scollegare la MD-80 spegnerla e riaccenderla.

Il file TAG.TXT viene automaticamente rimosso dalla MD-80
e la data/ora vengono settate.

Have fun